



Spiedkatli

GLOBAL WATER
SOLUTIONS

Garantija 5 gadi

**Svarīgi uzstādīšanas
noteikumi**

Gaisa pretspiedienam P_0 spiedkatlā jābūt par 0,2 bāriem mazākam nekā sūkņa ieslēgšanās spiedienam.

Starpība starp sūkņa ieslēgšanās un izslēgšanās spiedieniem ΔP nedrīkst būt lielāka par 1,4 bāriem ($\Delta P \leq 1,4 \text{ bar}$).

Atsevišķs gadījums:

Ja tiek izmantoti SQ sērijas Grundfos dziļurbuma sūkņi ar lēno palaišanu, tad pretspiedienam P_0 spiedkatlā jābūt par 0,5 bāriem mazākam par sūkņa ieslēgšanās spiedienu, bet sūkņa ieslēgšanās un izslēgšanās spiedienu starpība ΔP nedrīkst pārsniegt 1,1 bārus ($\Delta P \leq 1,1 \text{ bar}$).

Pēc gaisa pretspiediena P_0 noteikšanas:

- 1) Jāpārbauda tvertnes ventiļa stāvoklis ar gaisa noplūdes indikatoru, piemēram, aerosolu PRF LEAK TESTER;
- 2) Precīzi jāuzskrūvē ventiļa noslēgvāciņš.

PressureWave™ SERIES

Challenger™ SERIES

C2-Lite CAD™ Series