

EZR Manager Sistēma

> Overview	Overview				
Basestation	Basestation				
Base Setup Room Setup	Base station's ranking	Standalone	Vacation: Start (DD/MM/YYYY):	inactive	
Programs/Vacation	Smart Start	inactive	End (DD/MM/YYYY):		
System Setup	Antifreeze	activated	Temperature limiter	inactive	
			ECO Input	inactive	
HW 01			CO Input	inactive	
LAN 01.20 WEB 01.11			Dew point sensor	inactive	
38:DE:60:00:00:EE					

1 Vispārīga informācija	2
1.1 Apraksts	2
1.2 Pielietojums	2
1.3 Lietotājkonts un funkcija Cloud	2
1.4 Funkcijas Cloud iedarbināšana kontaktspaiļu blokā (bāzes stacijā)	2
2 Apkalpošanas instrukcija	3
2.1 Vispārīgā informācija	3
2.2 Kontaktspailu bloks / bāzes stacija (patvalīga nosaukuma izvēle)	4
2.3 Kontaktspailu bloka (bāzes stacijas) – paplašinātās funkcijas	5
2.4 Standarta uzstādījumi – lietotāja līmenis.	5
2.5 Standarta uzstādījumi – speciālista līmenis	6
2.6 Telpas uzstādījumi – lietotāja līmenis	8
2.7 Telpas uzstādījumi – speciālista līmenis	9
2.8 Programmas / režīms Atvalinājums (atpūta)	10
2.9 Sistēmas uzstādījumi	11



1 Vispārīga informācija

1.1 Apraksts

Manager EZR izmanto, lai vadītu un kontrolētu konfigurāciju atsevišķās mājas telpās, izmantojot uzraudzītāju, kā arī pamatojoties uz mājas datortīklu vai izmantojot internetu no jebkuras vietas pasaulē.

1.2 Pielietojums

Galvenais sistēmas uzdevums ir integrācija starp kontaktspaiļu bloku (bāzes staciju) un mājas tīklu, tādējādi nodrošinot individuālu IP adresi. Vairāk informācijas var atrast kontaktspaiļu bloka (bāzes stacijas) apkalpošanas instrukcijā.

Atsevišķu telpu uzstādījumu apkalpošanai un konfigurācijai izmantojot internetu nepieciešams:

- ✓ interneta pieslēgums,
- ✓ derīgs Manager EZR lietotājkonts
- ✓ ierīcēs ar programmatūras versiju līdz 01.70 MicroSD atmiņas kartei no piegādes komplekta ir jāatrodas tai paredzētajā bāzes moduļa slotā; sākot no programmatūras versijas 01.70, MicroSD karte nav nepieciešama.

1.3 Lietotājkonts un funkcija Cloud

Lai izveidotu lietotājkontu, rīkojieties šādi:

- > Atveriet mājas lapu **www.ezr-home.de**.
- > Noklikšķiniet uz vietnes EZR Manager Remote.
- > Izvēlnes kreisajā pusē izvēlieties grāmatzīmi reģistrācija.

Piezīme: levadot lietotāja vārdu, neizmantojiet speciālās rakstzīmes. levadot paroli sekojiet reģistram.

- > levadiet savus datus formulārā. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti ar zvaigznīti *.
- > Pēc veiksmīgas reģistrācijas, Jūs saņemsiet apstiprinājumu elektroniskā formā.

1.4 Funkcijas Cloud iedarbināšana kontaktspaiļu blokā (bāzes stacijā)

Lai aktivizētu funkciju Cloud kontaktspaiļu blokā (bāzes stacijā), rīkojieties šādi:

Ar mājas tīkla sistēmas palīdzību izvēlieties Manager EZR (Vairāk informācijas iespējams atrast kontaktspaiļu bloka (bāzes stacijas) apkalpošanas instrukcijā).

Overview	System Setup			
Basestation	Set date and time		Temperature display	
Base Setup	Date (DD/MM/YYYY):	30/04/2013	Unit	°C ▼
Room Setup	Time (hh:mm):	10:42	Operation mode	
grams/vacation	Timezone:	GMT +01:00 -	Set	Heating
ystem Setup	Day:	Tuesday		And a second sec
HW 01 SW 01.30 LAN 01.20	Automatic switching Network Settings	on 💌	Cloud-Function Username/ID	activated MOEFuE
LAN 01.20 WEB 01.11	Network Settings		Destruand	MOEFUE
3:DE:60:00:00:EE		on 💌	Fassword	••••••
	IPv4 address	10.40.0.95	Local Port	55570
	Subnet mask	255.255.0.0	Source Port	10070
	Nameserver	0.0.0.0	Server Address	www.ezr-cloud1.de
	Gateway	0.0.0.0	State	Online
	MAC address	38:DE:60:00:00:EE	Set	Delete

- > Izvēlēties sistēmas uzstādījumu izvēlni.
- Aktivizēt funkciju Cloud un attiecīgajos laukos ievadīt lietotājvārdu un paroli, kas Jums tika piešķirti reģistrācijas laikā.
- Nospiest pogu Apstiprināt.
- No šī brīža Jums būs pieeja savam kontaktspaiļu blokam (bāzes stacijai), izmantojot Jūsu lietotājkontu attālinātajā Manager EZR mājas lapā www.ezr-home.de.

Piezīme: Izmantojot lokālo un izcelsmes portu, notiek saziņa starp bāzi un apkārtējo tīkla vidi. Ja vienā tīklā darbojas vairāki bāzes moduļi, līdz programmatūras nodrošinājuma versijai 1.70, katram bāzes modulim manuāli jāpiešķir individuāls lokāls ports un individuāls izcelsmes ports. Ieteicams palielināt abus portus par +1, salīdzinot ar iepriekš reģistrēto bāzi. Sākot ar versiju 1.70, portu adreses tiek piešķirtas automātiski. Aizsargātos un korporatīvos tīklos, nepieciešamības gadījumā, porti jāaktivē.

2 Apkalpošanas instrukcija

2.1 Vispārīgā informācija



	Nosaukums	Funkcijas
1	Kontaktspaiļu bloka/ bāzes stacijas rangs sistēmā	Norāda, vai kontaktspaiļu bloks (bāzes stacija) darbojas autonomā režīmā vai pēc principa Master / Slave (vadītājs/vadāmais).
2	Smart Start	Norāda funkcijas Smart Start statusu. Kontaktspaiļu bloks (bāzes stacija) aktivizēšanas laikā, balstoties uz daudziem datiem, automātiski aprēķina nepie- ciešamo reversa laiku apkure /dzesēšana.
3	Aizsardzība pret aizsalšanu	Norāda vai ir aktivizēta aizsardzības pret aizsalšanu funkcija. Ja funkci- ja ir aktivizēta, tad pie noteiktas temperatūras automātiski tiek iedarbināts aizsardzības pret sasalšanu process, lai izvairītos no cauruļvadu aizsalšanas.
4	Temperatūras ierobežotājs	Izmantojot papildus temperatūras ierobežotāju, gadījumā ja tiek pārsniegta kritiskā temperatūra (status = aktīvs), visi vārsti tiks aizvērti, lai novērstu iespējamos delikāto grīdas segumu bojājumus.
5	leeja ECO	Kontaktspaiļu bloks (bāzes stacija) ir aprīkots ar ECO-ieeju ārējā taimera pieslēgšanai gadījumos, kad netiks izmantots iekšējais pulkstenis uz bezvadu termostata displeja. Ja ieeja tiek aktivizēta ar taimeri, apkures zonas pārslēdzas uz nakts režīmu.
6	leeja CO	Ja tiek izmantots ārējais pārslēgšanas signāls Change Over (CO), tad visa sistēma pārslēdzas starp režīmiem apkure /dzesēšana atbilstoši signālam (sta- tuss aktīvs = sistēma darbojas dzesēšanas režīmā).
7	Rasas punkta sensors	Ja iekārta ir aprīkota ar rasas punkta sensoru (piegādā klients), tad rasas punkta sensora iedarbināšanas laikā (status = aktīvs) visu apkures zonu vārsti ir slēgti, lai izvairītos no mitruma izraisītiem bojājumiem. Rasas punkta sensora ieeja tiek izmantota tikai dzesēšanas režīmā.
8	Valodas izvēle	Ar šo pogu Jūs varat izvēlēties.
9	Atvaļinājums	Norāda vai dotajā brīdī režīms "Atvaļinājums" ir aktīvs vai neaktīvs, kā arī to, vai noteiktā laika periodā ir plānots atvaļinājums. Bez tam tas parāda ieplānotos brīvdienu periodus.

												English	•
Overview	Basesta	ation				/	/						
> Basestation		Wohnen	Flur	Küche	WC	Bad	Schlafen	Kind1	Kind2	Keller	Raum10	Raum11	Raum12
Base Setup Room Setup	Actual temperature (°C)	25.0	25.1	24.7	24.5	25.8	25.3	24.9	24.7	25.8	25.5	25.2	24.7
System Setup	Target temperature (°C)	21.6	19.6	20.6	23.3	20.6	20.8	20.6	22.7	20.6	20.2	21.6	22.5
	Operation mode	Auto	Auto	Auto	Auto 🗸	Auto	Auto 💌	Auto	Auto 🗸	Auto	Auto	Auto	Auto -
	Timer signal	Int. 🔻	Int. 💌	Int. 💌	Int. 💌	Int. 💌	Int. 👻	Int. 👻	Int. 🔻	Int. 💌	Int. 💌	Int. 💌	Int. 💌
	Program workdays	P0 -	P1 •	P1 -	P0 -	P1 •	P1 •	P1 -	P1 •	P1 •	P1 •	P1 •	P1 •
	Program weekend	P0 •	P0 •	P0 -	P0 -	P0 •	P0 -	P0 -	P0 -	P0 -	P0 •	P0 •	P0 -
	Battery state												
	Signal strength												
	Party (h)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Remaining time (min)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Nosaukums	Funkcijas
1	Apkures zonas nosau- kums	Izvēlnē "Telpas uzstādījumi" var patvaļīgi noteikt apkures zonu nosaukumus. Atkarībā no kontaktspaiļu bloka (bāzes stacijas) tipa un pieslēgto kontroles ierīču (termostatu) skaita, telpās var iestatīt no 1 līdz 12 apkures zonām.
2	Reālā temperatūra (°C)	Parāda praktiski izmērāmo temperatūru individuālās apkures zonās.
3	Nepieciešamā temperatūra (°C)	Nominālās temperatūras iestatījumu poga attiecīgajām apkures zonām (tikai istabas vadības paneļa displejam).
4	Darba režīms	Ar pogām iespējams izvēlēties starp dienas, nakts vai automātisku režīmiem katrai apkures zonai.
		Dienas režīms = nepārtraukta temperatūras kontroles ierīču (termostatu) pielāgošana saskaņā ar noteiktajām temperatūrām telpās.
		Nakts režīms = temperatūras pazemināšana naktī līdz iepriekš noteiktam līmenim. Automātiskais režīms = pielāgošana notiek saskaņā ar noteikto komforta pro- grammu (P0 līdz P3).
5	Taimera signāls	Uz ekrāna Jūs varat arī izvēlēties, vai darbosies iekšējais vai ārējais taimeris.
6	Darba dienu programma	Parāda, kādas komforta programmas ir aktivizētas darba dienās – no pirmdie- nas līdz piektdienai. Var uzstādīt tikai ja tiek izmantots iekšējais taimeris.
7	Brīvdienu programma	Parāda, kādas komforta programmas ir aktivizētas nedēļas nogalē – no sestdie- nas līdz svētdienai. Var uzstādīt tikai ja tiek izmantots iekšējais taimeris.
8	Bateriju stāvoklis	Parāda bateriju uzlādes līmeni. Zaļš = ok, dzeltens = akumulatora uzlādes līmenis ir zems, sarkans = zems uzlādes līmenis – ātri jānomaina.
9	Radiosignāls	Parāda signāla kvalitāti. Zaļš = ok, dzeltens = slikta signāla kvalitāte, sarkans = nav signāla.
10	Ballīte / atlikušais laiks	Ļauj aktivizēt klātbūtnes režīmu uz xx stundām. Zemāk redzams aktivizētā klātbūtnes režīma atlikušais laiks minūtēs.
11	Paplašinātā versija	Izmantojot pogu uz ekrāna, Jūs varat pāriet pie paplašinātās izvēlnes funkcijām.

4

2.3 Kontaktspaiļu bloka (bāzes stacijas) – paplašinātās funkcijas

	Wohnen	Flur	Küche	WC	Bad	Schlafen	Kind1	Kind2	Keller	Raum10	Raum11	Raum12
- Presence												
— Operation lock												
- RBG state	on	on	on	on	on	on	on	on	on	on	on	on
RBG SW	01.10	01.10	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17

	Nosaukums	Funkcijas
1	Klātbūtne	Izvēles laukā atzīmējiet atbilstošo funkciju, ja programmai komforts, kas tiek aktivizēta nedēļas nogalē, jādarbojas arī parējās nedēļas dienās (piemēram, Jūs pavadīsiet atvaļinājumu mājās un dienas laikā temperatūra nedrīkst samazināties). Šī funkcija ir pieejama tikai automātiskajā režīmā, kā arī radio vadāmu bezvadu istabas termostatu apkalpošanai. Režīms klātbūtne ir aktīvs līdz nākamā noteiktā cikla sākumam un izslēdzas automātiski.
2	Apkalpošanas bloķēšana	Izvēlnes laukā jāatzīmē atbilstošo funkciju, ja nepieciešams aktivizēt bezvadu istabas termostata aizsardzību no bērniem.
3	Termostats RGB stāvoklis (USP statuss)	Šis paziņojums nozīmē, ka telpā ir ieslēgts vai izslēgts bezvadu termostats (attiecas tikai uz radiovadāmiem termostatiem).
4	RGB programmatūra	Parāda attiecīgās telpas vadības ierīces (RGB) programmatūras versiju.
5	Parastā versija	Šī poga aizver paplašinātās izvēlnes funkcijas.

2.4 Standarta uzstādījumi – lietotāja līmenis

				English
Overview	Basestation			
Basestation > Base Setup Room Setup Programs/Vacation	Expert settings	Continue	Temp. vacation (°C)	16.0
System Setup				

	Nosaukums	Funkcijas
1	Kontaktspaiļu bloka (bāzes stacijas) nosau- kums	Šis lauks ļauj piešķirt nosaukumu kontaktspaiļu blokam (bāzes stacijai). Izvēloties nosaukumu, izmantojiet tikai alfabēta burtus bez speciālajiem simbo- liem. Maksimālais garums – 19 simboli. Izveidotais vārds tāpat tiks izmantots arī attālinātajā apkalpošanā ar funkcijas Cloud palīdzību.
2	Paplašinātie uzstādījumi	BRĪDINĀJUMS! Papildus uzstādījumus drīkst apkalpot tikai speciālisti. Kontaktspaiļu bloka (bāzes stacijas) servisa līmenis ir aizsargāts ar PIN kodu (1234). Ievadot kodu, iespējams pāriet servisa līmenī.
3	Temperatūra atvaļinājuma laikā	Šeit iespējams uzstādīt temperatūras samazinājuma apjomu atvaļinājuma laikā.

	OECtondente			
	2 5 Standarta	uzstaouumi - st	pecialista limenis	
	Lio otallanta	alouanjann op		
P				

		Englist	1 💌
Overview	Basestation		
Basestation	Expert settings		
> Base Setup	Code Continue	Temp. vacation (°C) 16.0 -	
Programs/Vacation			
0	Antifreeze function		
System Setup	── I active Temperature (°C) 8.0	Base station's ranking Standalone _	
		Smart Start 🛛 active -	
	Pump protection function Duration until activation (d)	Control dir sw output	
	Duration (min)		
		Setback difference temperature (K) 2.0 -	
	Valve protection function	First open function (min) 5	
	Duration until activation (d) 14	ECO Input Mode	
	Duration (min) 5		
	Emergency operation	Changeover / Boiler relay	
	Duration until activation (min) 180 -	Mode Boiler -	
	PWM cycle time heating (%) 25 -	Line-up time (min) 0	
	PWM cycle time cooling (%)	Follow-up time (min)	
	Pump output	Control dir. sw. output normal -	
	Pump type Conventional pump •		
	Output local 💌		
	Line-up time (min)		
	Follow-up time (min) 2 🔹		
	Minimum standstill (min) 20 -		

2.5 Standarta uzstādījumi – speciālista līmenis

	Nosaukums	Funkcijas
1	Aizsardzības pret aizsal- -šanu funkcija	Šī poga ļauj ieslēgt / izslēgt aizsardzības pret sasalšanu funkciju un uzstādīt aizsardzības pret sasalšanu darbības uzsākšanas temperatūru.
2	Sūkņa aizsardzības funkcija	Šī poga ļauj uzstādīt laiku, kas atlicis līdz sūkņa aizsardzības aktivizācijai dienās, kā arī atlikušo darbības laiku minūtēs.
3	Vārstu aizsardzības funkcija	Šī poga ļauj uzstādīt laiku, kas atlicis līdz vārstu aizsardzības aktivizācijai dienās, kā arī atlikušo darbības laiku minūtēs.
4	Avārijas režīms	Šī poga ļauj uzstādīt laiku minūtēs, kādam jāpaiet līdz avārijas režīma ieslēgšanas brīdim. Turklāt, ir iespējams uzstādīt PWM (impulsu ilguma modulācijas) apkures un dzesēšanas periodu.
5	Sūkņa darbības pārtraukšana	Izmantojot pogas, iespējams uzstādīt izmantojamā sūkņa (standarta sūknis vai augstas efektivitātes sūknis) veidu. Ja bāzes modulis tiek izmantots sasaistē un tiek definēts kā vadošais (Master), darbības pārtraukšanu var uzstādīt uz "globāls", lai pārslēgtu visus saistītos bāzes moduļus. Izmantojot centrālo sūkni, jāizvēlas uzstādījumu "globāls". Atkarībā no ierīces veida, iespējams uzstādīt laiku līdz darbības uzsākšanai (ap- steigšana) un laiku līdz izslēgšanai (kavēšanās) standarta sūknim vai minimālo dīkstāves laiku un darbības laiku augstas efektivitātes sūknim minūtēs. Poga Releja darba pārslēgšana ļauj invertēt sūkņa releja darbību.
6	Temperatūra atvaļinājuma laikā	Šeit iespējams norādīt temperatūras samazinājuma apjomu atvaļinājuma laikā.
7	Kontaktspaiļu bloka/ bāzes stacijas rangs sistēmā	Norāda, vai kontaktspaiļu bloks (bāzes stacija) darbojas autonomā režīmā vai pēc principa Master / Slave (vadītājs/vadāmais).
8	Smart Start	Šī poga ļauj jums pieslēgt / atslēgt Smart Start funkciju.
9	Servopievadu darbības pārtraukšana	Ļauj izvēlēties kontaktspaiļu bloka (bāzes stacijas) uzstādījumus standarta aizvērtam (NC) vai standarta atvērtam (NO) servopievadu stāvoklim.
10	Temperatūras pazemināšanas līmenis	Šī poga ļauj uzstādīt temperatūras samazinājumu Kelvinos ārējas izejas aktivizācijas gadījumā un dzesēšanas režīmā programmu P0 - P3 darbības laikā.
11	Funkcija First Open (min)	Šī poga ļauj uzstādīt Pirmās atvēršanas (First Open) funkcijas darbības ilgumu kontaktspaiļu bloka (bāzes stacijas) aktivizēšanas laikā.
12	Temperatūras pazemināšanas funkcijas ieeja	Šī poga ļauj izvēlēties, kādam mērķim tiks izmantotas ārējās ieejas. Iespējams izvēlēties starp temperatūras pazemināšanas režīmiem un režīmu Atvaļinājums.
13	Change Over / katla relejs	Izmantojot pogu Change Over (CO) / katla relejs iespējams izvēlēties, vai arējās izejas kalpos katla darbības vadībai vai vadībai caur CO. Piezīme: uzstādot CO- -Pilot, pārslēgšana tiek veikta izmantojot internetu vai no istabas vadības paneļa ar displeju starp funkcijām apkure / dzesēšana. Signāla CO režīma izmaiņas ieejas vairs nebūs jāizmanto.

												English	
Overview	Basestat	tion											
Basestation		Wohner	Flur	Küche	WC	Bad	Schlafer	Kind1	Kind2	Keller	Raum1(Raum1*	Raum1
Base Setup > Room Setup Programs/Vacation	Correction of actual value registration (K)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0 0	0.0
System Setup	Temp. heat day (°C)	21.0	21.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	21.0	21.0	0.0
-,	Temp. cool day (°C)	21.0	21.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	21.0	21.0	0.0
	Temp. heat night (°C)	19.0	19.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	19.0	19.0	0.0
	Temp. cool night (°C)	23.0	23.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	23.0	23.0	23.0	0.0
	Target range min (°C)	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	50	0.0
	Target range max (°C)	30.0	30.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	30.0	0.0
	- Floor temp. day												

	Nosaukums	Funkcijas
1	Temperatūras pielāgošana	Šajā laukā norāda patreizējo temperatūru, ja nepieciešams, ar korekcijas koeficientu. Vērtības starp -2.0 līdz +2.0 uzstādāmas ar precizitāti līdz 0.1.
2	Apkures temperatūra - diena	Šajā laukā iespējams uzstādīt vēlamo temperatūru apkurei dienas režīmā. Izmainot nominālo temperatūru uz istabas vadības paneļa, izmaiņas ir spēkā līdz nākamajam pārslēgšanas laikam. Pēc tam regulējums atkal tiek veikts līdz šeit uzstādītajai temperatūrai.
3	Dzesēšanas temperatūra - diena	Šajā laukā iespējams uzstādīt vēlamo temperatūru dzesēšanai dienas režīmā. Izmainot nominālo temperatūru uz istabas vadības paneļa, izmaiņas ir spēkā līdz nākamajam pārslēgšanas laikam. Pēc tam regulējums atkal tiek veikts līdz šeit uzstādītajai temperatūrai.
4	Apkures temperatūra - nakts	Šajā laukā iespējams uzstādīt vēlamo temperatūru apkurei nakts režīmā. Izmainot nominālo temperatūru uz istabas vadības paneļa, izmaiņas ir spēkā līdz nākamajam pārslēgšanas laikam. Pēc tam regulējums atkal tiek veikts līdz šeit uzstādītajai temperatūrai.
5	Dzesēšanas temperatūra - nakts	Šajā laukā iespējams uzstādīt vēlamo temperatūru dzesēšanai nakts režīmā. Izmainot nominālo temperatūru uz istabas vadības paneļa, izmaiņas ir spēkā līdz nākamajam pārslēgšanas laikam. Pēc tam regulējums atkal tiek veikts līdz šeit uzstādītajai temperatūrai.
6	Minimālās vēlamās temperatūras uzstādījums	Šajā laukā iespējams uzstādīt minimālo vēlamo temperatūru dotajam istabas termo- statam.
7	Maksimālās vēlamās temperatūras uzstādījums	Šajā laukā iespējams uzstādīt maksimālo vēlamo temperatūru dotajam istabas ter- mostatam.
8	Grīdas temperatūra - diena	Šis lauks ir aktīvs tikai gadījumā, ja grīdā ir iemontēts temperatūras sensors. Tas ļauj uzstādīt minimālo grīdas temperatūru.
9	Koda ievadīšana	Ievadot PIN kodu (1234), iespējams pāriet uz servisa līmeni.

												English	
Overview	Basestat	ion											
Basestation		Wohner	Flur	Küche	WC	RBG5	Schlafer	Kind1	Kind2	Keller	Raum1(Raum11	Raum1
Base Setup > Room Setup Programs/Vacation	Correction of actual value registration (K)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
System Setup	Temp. heat day (°C)	<mark>21.0</mark>	21.0	0.0	0.0	21.0	0.0	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0_0
•	Temp. cool day (°C)	21.0	21.0	0.0	0.0	21.0	0.0	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HW 01	Temp. heat night (°C)	19.0	19.0	0.0	0.0	19.0	0.0	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SW 85.27	Temp. cool night (°C)	23.0	23.0	0.0	0.0	23.0	0.0	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Target range min (°C)	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Target range max (°C)	30.0	30.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Floor temp. day												
	_	Wohnen	Flur	Küche	wc	RBG5	Schlafen	Kind1	Kind2	Keller	Raum10	Raum11	Raum1
	Heating/cooling	norr	norr	norr	norr	norr	norr	norr 🔻	norr	norr	norr	norr	norr
	- Heating system	0 -	0 -	0 -	0-	0-	0 -	0 💌	0-	0 -	0-	0-	0 -
					C) FH stand	ard 1 FH lo	w energy	2 Radiator	3 Convec	tor passive	4 Convec	tor activ
	Operation lock code protected							M					
	Code operation ock	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
	LED RBG (s)	15 💌	15 💌	0 🔻	0 -	15 💌	0 -	15 🕶	15 💌	0 🔻	0 *	0 🔻	0 -
	_												[o]

	Nosaukums	Funkcijas
1	Darba režīma bloķēšana	Šī poga ļauj bloķēt apkures vai dzesēšanas režīmu atsevišķām apkures zonām. Izvēloties opciju "parastais", neviens no režīmiem netiks bloķēts.
2	Apkures sistēma	Šī poga ļauj izvēlēties temperatūras uzturēšanas sistēmu, kuru izmanto apkures zonā.
3	Apkalpošanas bloķēšana aizsargāta ar kodu	Izvēlnes laukā iespējams uzstādīt, vai termostata apkalpošana tiks aizsargāta ar paroli – PIN kodu (pieejama tikai telpām, kurās vadība notiek caur displeju).
4	Apkalpošanas bloķēšanas kods	Šajā laukā iespējams uzstādīt PIN kodu (pieejama tikai telpām, kurās vadība notiek caur displeju).
5	LED RGB ierīce (tikai BUS versijai)	Telpas vadības ierīce BUS versijā ir aprīkota ar fona apgaismojumu. Iestatītais laiks norāda, cik ilgi būs apgaismojums pēc uzstādījumu veikšanas.
6	Ārējais sensors	Bezvadu termostats var būt papildus aprīkots ar sensoru. Šeit iespējams izvēlēties, kāds sensors tiek izmantots.

	-					
			English			
Overview	Basestation		_			
Basestation	< Program P0					
Base Setur						
Room Setup						
> Program // Vacation	Comfort = Eco	0 3 10 11 12 13 14 13 10 17 10 13	9 20 21 22 23			
System Setup	period period	You may configure 4 comf	ort periods per program			
	- Program P1					
\bigvee	$ _{0}^{+} _{1}^{+} _{2}^{+} _{3}^{+} _{4}^{+} _{5}^{+} _{6}^{+} _{7}^{+}$	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1	9 20 21 22 23			
	Comfort Eco					
38:DE:60:00:00:5E	period period	You may configure 4 comf	ort periods per program			
	0 1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1	9 20 21 22 23			
	Comfort Eco period period	You may configure 4 comf	ort periods per program			
		л -				
	Program P3					
	0 1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	9 20 21 22 23			
	period Eco	You may configure 4 comf	ort periods per program			
	Vacation:					
	Vacation:	inactive				
	Start (DD/MM/YYYY):	Submit				

	Nosaukums	Funkcijas
1	Programmas P0 līdz P3	Četras apkures programmas dod iespēju optimāli pielāgot sistēmu, lietotāja prasībām.
2	Komforta periods	Komfortablas temperatūras uzturēšanas periods, kurā sistēma regulē vēlamo komfortablo temperatūru, atzīmēts sarkanā krāsā. Komfortablas temperatūras uzturēšanas periods tiek aktivizēts vai izslēgts ar vienu klikšķi uz atsevišķām svītrām. Vienai apkures programmai iespējams uzstādīt maksimāli 4 blokus ar komforta laiku.
3	Samazinājuma periodu	Temperatūras samazināšanas periods, kurā sistēma pārslēdzas uz enerģijas taupīšanas režīmu, norādīts pelēkā krāsā. Nepieciešamais laiks tiek uzstādīts ar vienu klikšķi uz atsevišķām svītrām.
4	Atvaļinājums	Šajā laukā nepieciešamas uzstādīt laiku, kurā Jūs atpūtīsieties (atvaļinājums). Šajā periodā, temperatūra automātiski tiks samazināta līdz režīma Atvaļinājums līmenim.

				English	•
Overview	System Setup				
Basestation	Set date and time		Temperature display		
Base Setup	Date (DD/MM/YYYY):	30/04/2013	Unit	°C 💌	
Room Setup	Time (hh:mm):	10:42	Operation mode		
r regrand r douton	Timezone:	GMT +01:00 -	Set	Heating *	
> System Setup	Day:	Tuesday			
	Summer / winter time		Cloud-Function		
HW 01	Automatic switching	on 💌	Cloud-Function	activated	
SW 01.30	Network Settings		Username/ID	MOEFuE	
	DHCP	on 💌	Password	•••••	
	IPv4 address	10.40.0.95	Local Port	55570	
	Subnet mask	255.255.0.0	Source Port	10070	
	Nameserver	0.0.00	Server Address	www.ezr-cloud1.de	
	Gateway	0.0.00	State	Online	
	MAC address	38:DE:60:00:00:EE	Set	Delete	

	Nosaukums	Funkcijas
1	Uzstādīt datumu un laiku	Šajā laukā iespējams uzstādīt datumu un laiku kontaktspaiļu blokā (bāzes stacijā)
2	Vasaras laiks/ziemas laiks	Šī poga paredzēta, lai aktivizētu/ deaktivizētu automātisko pārslēgšanos starp vasaras un ziemas laiku.
3	Tīkla iestatījumi	Ja opcija DHCP ir aktīva, kontaktspaiļu blokam (bāzes stacijai) tiks automātiski piešķirta IP adrese izmantojot maršrutētāju/komutatoru mājas tīklā. Lai ievadītu adresi manuāli, jāatslēdz opcija DHCP. Pēc tam nepieciešams aktivizēt Pv4 adreses lauku un apakštīkla masku, lai ievadītu izmaiņas.
4	Temperatūras rādītāji	Šajā laukā iespējams pārslēgt temperatūras mērvienības no °C uz °F (vai otrādi).
5	Darba režīms	Šī poga tiek izmantota, lai pārslēgtos starp apkures un dzesēšanas režīmiem. Šī poga ir aktīva tikai tad, ja ir aktivizēta režīmu maiņa izmantojot CO signālu (Change Over). CO izmantošanas gadījumā, šeit parādās tekošais statuss (ap- kure vai dzesēšana).
6	Funkcija Cloud	Šis lauks tiek izmantots funkcijas Cloud aktivizācijai (attālināta piekļuve kontaktspaiļu blokam (bāzes stacijai) izmantojot internetu). Papildus informācija no ražotāja ir sniegta punktā 1.4.
		Piezīme: Izmantojot lokālo un izcelsmes portu, notiek saziņa starp bāzi un apkārtējo tīkla vidi. Ja vienā tīklā darbojas vairāki bāzes moduļi, līdz programmatūras nodrošinājuma versijai 1.70, katram bāzes modulim manuāli jāpiešķir individuāls lokāls ports un individuāls izcelsmes ports. Ieteicams palielināt abus portus par +1, salīdzinot ar iepriekš reģistrēto bāzi. Sākot ar versiju 1.70, portu adreses tiek piešķirtas automātiski. Aizsargātos un korporatīvos tīklos, nepieciešamības gadījumā, porti jāaktivē.