Digitālais taimeris-termostats





LV

Saturs

1. Vispārīga informācija	4
2. Uzstādīšana un novietojums	4
2.1. Kontroliera uzstādīšana	4
2.2. Āra gaisa sensora izvietojums	6
3. Darbības uzsākšana	7
3.1. Uz ekrāna attēloto simbolu nozīme	7
3.2. Vadības taustiņu funkcijas	8
3.3. Valodas, laika un datuma iestatīšana	8
3.4. Noklusējuma iestatījumi	8
4. Iestatījumi un to maiņa	9
4.1. Laika programmas pielāgojumi un iestatīšana	9
4.2. Jaunas programmas izveidošana	9
4.3. Pulksteņa programmas nomaiņa	10
4.4. Noklusējuma iestatījumu atjaunošana	.10
4.5. Ilgstošas temperatūras iestatīšana	.10
4.6. Brīvdienu režīma iestatīšana	.10
4.7. Apkures loku kontrole	.11
4.8. Programmas iestatīšana	.11
4.9. Īslaicīga temperatūras izmaiņa	.11
4.10. 'Fireplace' režīms	.12
4.11. Informācija	.12
4.12 Apkures loki	.12
4.13. Ekrāna iestatīšana	.12
4.14. Taustiņu bloķēšana	.13
4.15 Valodas izvēle	.13
4.16 Lietotāja līmeņa iestatīšana	.13
4.17. Rūpnīcas iestatījumu atgriešana	.13
4.18. Kalibrēšana	.13
4.19. Savienojuma atjaunošana ar bāzes staciju (tikai RF kontrolierim)	.14
4.20. Papildus RF sensora pievienošana (Tikai RF kontrolierim)	.14
4.21. Laika un datuma iestatīšana	.14
4.22. Komforta korekcija	.14
4.23. Leģionellas funkcija	.14
4.24. Karstā ūdens temperatūras kontrole	.15
4.25. Apkures sistēma	.16
4.26. Sala aizsardzība sistēmai	.16
4.27. Sala aizsardzība telpai	.17
5. Darbības kļūdu ziņojumi	.17
5.1. Apkopes un ziņojumi	.18
5.2. Problēmas un risinājumi	19



1. Vispārīga informācija

Modulējošais telpas termostats ir vadības kontrolieris ar dažādām apkures katla vadības funkcijām.

Ir divu veidu kontrolieri - Open therm un Base station (RF) izpildījumā

Open Therm termostats (ar vadu savienojumu) Base station (RF) termostats (Bez vadu) ar bāzes staciju RF.

2. Uzstādīšana un novietojums 2.1. Kontroliera uzstādīšana

Kontrolieris pēc noklusējuma ir iestatīts telpas temperatūras kontrolei. Kontrolieris var tikt uzstādīts gan pie sienas, gan katlā (atkarīgs no katla modeļa ar, kuru tas tiek savienots). Apkures katls tiek kontrolēts pēc telpas temperatūras, tāpēc kontrolieri ieteicams novietot pie iekšsienas un telpā, kurā jūs visbiežāk uzturaties, piemērām, dzīvojamā istabā.

Tikai RF kontroliera versija

Kontrolieri jānovieto vismaz 1 metru no iekārtām, kuras rada elektromagnētisko lauku (Veļas mašīnas, trauku mašīnas, žāvētāji, bezvadu telefoni, televizori, datori, mikroviļņu krāsnis u.t.t.)

Novietojiet kontrolieri tā, lai tam būtu laba signāla uztveršanas iespējas.

Ņemiet vērā, ka objekti, kuri satur metālu, ietekmēs signāla uztveršanu, piemērām betona sienas ar metāla armatūru, spoguļi un logi ar metāla apšuvumu, izolācijas materiāli u.t.t.

UZMANĪBU! RF kontroliera signāla uztveršanas attālums telpās ir 30m. N.B. Šī vērtība ir tikai aptuvena. Patiesais attālums ir atkarīgs no apkārtējās vides, kurā kontrolieris atrodas. Atceraties, ka sienu skaits (ar vai bez metāla armatūras) būtiski ietekmē signālu.

Signāla stiprumu var pārbaudīt sekojoši: Menu > Information



Pirms pievienot kontrolieri pie apkures katla, nepieciešams veikt sekojošās darbības.

Pielāgojiet apkures katlu, lai tam varētu pievienot OpenTherm kontrolieri. Informāciju iespējams atrast apkures katla instrukcijā. Izslēdziet apkures katlu.



Lai uzstādītu kontrolieri rīkojieties sekojoši:

1. Noņemiet apvalku velkot priekšējo plātni no pamata plātnes prom

2. Pievienojiet pamata plātni pie sienas izmantojiet skrūves un dībeļus, kuri nāk komplektā. Pārliecinieties, ka OpenTherm pievienojuma vadi tiek izvadīti varu tam paredzēto atvērumu pamata platē.

3. (Tikai OpenTherm kontrolierim) Pievienojiet kontrolieri pie OpenTherm pievienojuma vietas apkures katlā. OpenTherm nav svarīga polaritāte, vadus var mainīt vietām.





4. (Tikai OpenTherm kontrolieris) Ievietojiet 3 AA baterijas kontrolierī, ja nepieciešams. Tās nav iekļautas komplektā. Baterijas nodrošina, ka pulkstenis turpina darboties, arī, ja katls ir izslēgts. Baterijas nodrošina arī fona apgaismojumu, kontrolieriem, kuriem nav OpenTherm Smart Power opciju. Ja jums ir kontrolieris ar Smart Power opciju, tad fona apgaismojums strādā arī bez baterijām

(Tikai RF kontrolierim) Ievietojiet 3 AA baterijas kontrolierī. Tas ir

nepieciešams, lai nodrošinātu kontroliera darbību.

Iestatītā programma tiks saglabāta arī, ja katls vai kontrolieris ir izslēgts (Pat, ja baterijas nav ievietotas kontrolierī)

Kontrolieris tagad ir pievienots un gatavs lietošanai. RF kontrolieriem bāzes stacija ir jābūt uzstādītai un pievienotai.

6

2.2. Āra gaisa sensora izvietojums.



Āra gaisa sensors nenāk komplektā ar kontrolieri. Šis sensors ir nepieciešams, ja izmantojiet laika apstākļu kompensējošo programmu. Sekojošās norādes būtu jāņem vērā,

izvēloties āra gaisa sensora izvietojumu:

Izvietojiet sensoru ziemeļu, ziemeļu-rietumu pusē, tā, lai uz sensoru nekrīt tieši saules stari Sensoram ir jābūt novietotam vismaz 2,5 metrus virs zemes līmeņa.

Neuzstādiet sensoru blakus durvīm, logiem, ventilācijas atverēm u.t.t. Iepazīstaties ar apkures katla instrukcijā pieejamo informācija, kas ir saistīta ar āra gaisa sensora uzstādīšanas noteikumiem.

De Dietrich **〈**

NB! Telpas sensors

(Tikai RF) Kontrolierim

Pēc izvēles ir pieejams arī telpas termostats RF kontrolieriem. Šis sensors aizvieto kontrolierī iebūvēto telpas sensoru.

3. Darbības uzsākšana 3.1. Uz ekrāna attēloto simbolu nozīme

Piktograr Teksta veida izvēlne	nma Temperatūra Laiks	Simbolu nozīme		
	¥≤ *) ♦ @.	Ð	Laika programma aktīva	
•	15:00	Ð٩	Laika programma A aktīva	
	nc 2	❷в	Laika programma B aktīva	
		¢	Patstāvīga dienas temperatūra	
		(Patstāvīga nakts temperatūra	
Menu -	Program •	*	Pretaizsalšanas aizsardzība	
		N	Vasaras režīms	
Režīma poga A	Režīma poga B	۴	Rokas režīma iestatījumi	
		Ô	Atvalinājuma programma	
		×	Karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas režīms ir izslēgts	
		Ø	Uzstādītā temperatūra	
		l	Nomērītā temperatūra	
		i 🛆	Nomērītā āra gaisa temperatūra	
		Â	Apkures sistēma	

4

Vadības panelis pieprasa siltumenergijas ražošanu

Apkures katls darbojas siltā ūdens sagatavošanas režīmā

- Apkures katls darbojas apkures režīmā
- 🗝 Taustiņu bloķēšana
- 1 Izvēlēta grupa 1
- 12vēlēta grupa 2
 - Elektrības ražošana

Brīdinājuma simboli





3.2. Vadības taustiņu funkcijas



Vadības panelim ir tikai 3 taustiņi

Taustiņu A un B funkcija ir atkarīga no darbības, kuru jūs veicat Funkcija uzreiz tiek parādīta ekrānā virs taustiņiem Taustiņam C ir rotācijas-nospiešanas funkcija Lai apstiprinātu veiktās izvēlnes, nospiediet taustiņu C Pagriežot taustiņu C ir iespējams veikt dažādas darbības, mainīt izvēlnes un iestatītos parametrus (Temperatūra, Laiks, Datums, Valoda u.t.t.)

3.3. Valodas, laika un datuma iestatīšana

Tik līdz jūs pievienojat kontrolieri, valodas izvēlne parādās ekrānā

- 1. Izvēlieties nepieciešamo valodu pagriežot taustiņu C, un apstiprināšanai nospiediet taustiņu C
- 2. Sekojiet norādēm ekrānā, lai iestatītu laiku, gadu, datumu un dienu. Kontrolieris tagad ir pievienots un gatavs lietošanai. Noklusējuma pulksteņa programma ir aktivizēta pēc uzstādīšanas. Skat. "Noklusējuma iestatījumi" 8.1pp

Temperatūra no šī brīža tiek kontrolēta ar laika programmu. Kontrolieris automātiski pārslēdzās starp vasaras un ziemas laiku.

3.4. Noklusējuma iestatījumi

Kontrolieris pēc noklusējuma vadās pēc iekštelpu temperatūras. Laika apstākļu kompensēta vadība ari ir iespējama (no āra gaisa temperatūras).

Programmu grafiks

Pēc noklusējuma kontrolieris iestata sekojošās laika-temperatūras programmas

- 06.00 19.00: 20°C
- ▶ 19.00 23.00: 21°C
- ▶ 23.00 06.00: 15°C + ×

Laika-temperatūras programmu var pielāgot arī individuālām vajadzībām. Skat. "Laika programmas pielāgošana un iestatīšana" 9.1pp



4. Iestatījumi un to maiņa.

4.1. Laika programmas pielāgošana un iestatīšana

Time	МО	TU	WE	TH	FR	SA	SU
7:00	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C		
9:00	15°C	15℃		15℃	15℃	20°C	20°C
11:00							
13:00							
15:00						15℃	
17:00							
19:00	21°C		21℃	21℃	21℃	21℃	
21:00		21℃					
23:00	15°C	15°C	15℃				15°C
0:00				15℃	15℃	15℃	

Laika programma automātiski kontrolē telpas temperatūru vadoties pēc uzstādītajiem laika intervāliem, kuri var tikt atsevišķi iestatīti katrai nedēļas dienai. Jūs varat pielāgot noklusējuma iestatījumus vai pilnība iestatīt jaunu programmu. Kontrolieris pēc noklusējuma veic telpas pirmssildīšanu, lai paredzētajā laikā sasniegtu nepieciešamo temperatūru. Pirmssildīšanas iestatījumus iespējams izmainīt izvēlnē "Apkures sistēma" 16.1pp

Laika programmas netiešajos iestatījumos iespējams regulēt karstā ūdens sagatavošanas laika režīmus, skat. "Karstā ūdens temperatūras kontrole" 14.lpp

Ir lietderīgi pielāgot programmu savām vajadzībām (kāda temperatūrā jūs jūtaties viskomfortablāk un kuros pulksteņa laikos jūs atrodaties mājās). Jūs varat iestatīt līdz 6 temperatūras pārslēgšanās laikiem dienā.

4.2. Jaunas programmas izveidošana

- 1. Izvēlaties kontroliera izvēlnē: Menu > Program > Clock prog. > New.
- Izvēlaties sākotnējo programmu, ja tā jums ir piemērota (home in daytime, Home midweek vai Home at weekends). Tagad jūs varat pielāgot programmu savām vajadzībām. Nospiediet taustiņu C, lai apstiprinātu.
- 3. Izvēlaties dienu, kurai jūs gribat pielāgot laika iestatījumus. Nospiediet taustiņu C, lai apstiprinātu.
- 4. Izvēlaties pulksteņa laiku, kuru jūs gribat iestatīt. Nospiediet taustiņu C, lai apstiprinātu

Jūs varat izmantot taustiņu Remove, lai nodzēstu izvēlēto laiku

- 5. Izmantojiet taustiņu C lai iestatītu pulksteņa laiku un attiecīgo vēlamo temperatūru.
- 6. Līdz ko jūs esat iestatījis temperatūras režīmus attiecīgajai dienai, jūs varat tos nokopēt un pārnest uz citām dienām.
 - izvēlaties dienu
 - Nospiediet Copy
 - Lietojiet taustiņu **C**, lai izvēlētos dienas, kuram jūs gribat iestatīt to pašu programmu. Nospiediet **Save.**
- 7. Izvēlaties dienu. Tad nospiediet taustiņu C
- 8. Ejiet atpakaļ uz 3 soli, lai iestatītu nākamo dienu. Vai arī nospiediet **Back**, lai aizvērtu izvēlni.



4.3. Pulksteņa programmas nomaiņa

- 1. Izvēlaties kontroliera izvēlnē: Menu > Protram > Clock prog. > Change.
- 2. Izvēlaties dienu, kurai jūs gribat pielāgot laika iestatījumus. Nospiediet taustiņu C, lai apstiprinātu.
- 3. Izvēlaties pulksteņa laiku, kuru jūs gribat iestatīt. Nospiediet taustiņu C, lai apstiprinātu

Jūs varat izmantot taustiņu **Remove**, lai nodzēstu izvēlēto laiku

- 4. Izmantojiet taustiņu C lai iestatītu pulksteņa laiku un attiecīgo vēlamo temperatūru.
- 5. Līdz ko jūs esat iestatījis temperatūras režīmus attiecīgajai dienai, jūs varat tos nokopēt un pārnest uz citām dienām.
 - a. izvēlaties dienu
 - b. Nospiediet Copy
 - c. Lietojiet taustiņu C, lai izvēlētos dienas, kuram jūs gribat iestatīt to pašu programmu. Nospiediet **Save.**
- 6. Izvēlaties dienu. Tad nospiediet taustiņu C
- 7. Ejiet atpakaļ uz 2 soli, lai iestatītu nākamo dienu. Vai arī nospiediet **Back**, lai aizvērtu izvēlni.

4.4. Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Rīkojaties sekojoši, lai atjaunotu noklusējuma iestatījumus

Menu > Program > Clock prog. > Factory program.

4.5. Ilgstošas temperatūru iestatīšana

Pulksteņa programmas vietā jūs varat iestatīt arī ilgstošu temperatūras režīmu. Jūs varat iestatīt 3 dažādas ilgstošas temperatūras, izmantojot izvēlni: **Menu > Program**

Day.temp.: telpas temperatūra dienas laikā, atbilstoši: Continuous day program. Night temp.: telpas temperatūra nakts laikā, atbilstoši: Continuous night program. Frost temp.: Telpas temperatūra, kurā kontrolieris ir uzstādīts, lai aizsargātu telpu pret aizsalšanu. Šis iestatījums atrodas programmā: Frost, tālākai informācijai "Sala aizsardzība sistēmai", 16.lpp

Nakts režīma iestatījumi arī var tikt pielietoti kombinācijā ar dienas temperatūras ierobežošanas funkciju, Nakts temperatūras ierobežošanas režīmu, karstā ūdens sagatavošanas funkcija "Karstā ūdens temperatūras kontrole", 15.lpp. Ja iestatītā dienas temperatūra ir zemāka par nakts iestatīto temperatūru, tad karstā ūdens gaidīšanas funkcija ir izslēgta pēc noklusējuma. "Karstā ūdens temperatūras kontrole" 15.lpp

4.6. Brīvdienu režīma iestatīšana

Ir lietderīgi iestatīt brīvdienu režīmu, ja neatrodaties mājās ilgstoši. Lai nodrošinātu vienmērīgu temperatūru iekštelpās, noteiktajā periodā. Temperatūru jūs varat izvēlēties paši.

Brīvdienu režīms automātiski sākās plkst. 00:00 jūs izvēlētajā datumā, un beidzās izvēlētās dienas sākumā.



Simbols parādās uz ekrāna. Šis režīms tiek izslēgts un noņemts brīdī, kas iestatītais periods beidzās. Jūs varat iestatīt līdz 16 dažādiem brīvdienu režīmiem. To iespējams izdarīt sekojoši: **Menu > Program > Holiday prog.:**

Izvēlaties **View**, lai apskatītu izvēlēto brīvdienu programmu Izvēlaties **Change**, lai izmainītu vai noņemtu brīvdienu programmu Izvēlaties **Enter**, lai pievienotu jaunu brīvdienu programmu. Izvēlaties **Desired temp.**, lai iestatītu nepieciešamo brīvdienu režīma temperatūru.

4.7. Apkures loku kontrole

Izmantojot C-Mix moduli (AD290), kontrolieris var vadīt 2 lokus. Abām grupām var būt sava programma un vadības stratēģija. Piekļūt šai izvēlnei jūs varat sekojoši: **Menu > Settings > System > CH system > Zoning**

Noklusējuma iestatījums ir **No groups**. Izvēlne **1&2 separately** ir paredzēta, lai katrai grupai iestatītu savu režīmu. Simbols \cap parādās uz ekrāna. Nospiežot taustiņu C, varat izvēlēties starp 1. un 2. apkures loku. Ja režīms **2 follows 1** ir izvēlēts, tad abas grupas darbojās katra pēc savas stratēģijas, bet 2. apkures loks sekos 1. apkures loka programmai.

4.8. Programmas iestatīšana

Jūs varat izvēlēties vienu no sekojošajām programmām, izmantojot **Program** izvēlni uz ekrāna.

Clock prog.: Apkures temperatūra tiek kontrolēta no programmas, kuru jūs esat sastādījis

Continuous day program: Jūsu ieregulētā dienas temperatūra saglabājās patstāvīgi konstanta

Continuous night program: Jūsu saglabātā nakts temperatūra saglabājās patstāvīgi konstanta

Frost: Jūsu saglabātā pretaizsalšanas temperatūra saglabājās konstanta. Karstā ūdens sagatavošanas režīms ir pilnība atslēgts

Continuos summer: Jūsu ieregulētā vasaras laika temperatūra saglabājās patstāvīgi konstanta, karstā ūdens sagatavošanas režīms ir aktivizēts.

4.9. Īslaicīga temperatūras izmaiņa

Jūs varat īslaicīgi deaktivizēt iestatīto laika programmu, ieregulējot temperatūru rokas režīmā.

- 1. Pagrieziet taustiņu C, lai iestatītu jūsu izvēlēto temperatūru
- 2. Nospiediet **Adjust time**, ja jūs vēlaties ieregulēt beigu laiku izvēlētajai temperatūrai. Ieregulējat šo laiku, pagriežot-nospiežot **C** taustiņu.
- 3. Nospiediet **Adjust date**, ja jūs vēlaties ieregulēt beigu datumu izvēlētajai temperatūrai. Ieregulējat šo datumu, pagriežot-nospiežot **C** taustiņu.
- 4. Nospiediet taustiņu C, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē. Vai arī pagaidiet 5 sekundes kamēr kontrolieris automātiski atgriežas galvenajā izvēlnē



Ja jūs neizvēlaties beigu laiku un pulksteņa programma ir aktīva, tā atgriezīsies savos iestatījumos ar pirmo temperatūras pārslēgšanās reizi. Rokas režīms tiks pilnībā izslēgts.

Izvēlieties Next program, lai atceltu rokas režīmā iestatīto temperatūru.

4.10. 'Fireplace' režīms

Tik līdz kā temperatūra telpā kurā atrodas kontrolieris ir sasniegusi vēlamo, apkures režīms tiek atslēgts. Tas var radīt diskomfortu, ja jums ir kamīns vai telpā atrodas daudz cilvēki. Šinī situācijā pārējās telpas arī netiek sildītas.

Lai nodrošinātu pārējo telpu apsildi, jūs varat ieslēgt *'fireplace'* režīmu. To var izdarīt izmantojot **Program** taustiņu.

Šī funkcija atslēdz kontrolierī iebūvēto temperatūras sensoru. Ja kļūst par aukstu vai par karstu, jūs varat palielināt vai samazināt temperatūru ar C taustiņu. Lai kontrolētu temperatūru katrā telpā individuāli, ieteicams aprīkot radiatorus ar termostata vārstiem.

'Fireplace' režīmu ieteicams izmantot, ja katls tiek vadīts no iekštelpas temperatūras. Kontrolieris vada katlu pēc āra gaisa temperatūras, ja pievienots ir āra gaisa devējs.

4.11. Informācija

Jūs varat pieprasīt darbības informāciju par apkures sistēmu izmantojot: **Menu > Information.** Piemērām sistēmas spiediens un temperatūras.

Pieejamā informācija ir atkarīga no apkures iekārtas. **Basic** un **Normal** režīms neparāda visas informācijas kategorijas, kuras ir pieejamas. Izvēlieties **More information**, lai piekļūtu visai informācijai.

4.12. Apkures loki

Kad kontrolieris ir iestatīts, lai vadītu 2 apkures lokus atsevišķi, ikona \bigcap ir attēlota uz ekrāna. Cipars ikonā parāda, kurš loks ir attēlots ekrānā. Loks var tikt nomainīts nospiežot taustiņu **C**.

4.13. Ekrāna iestatīšana



Ekrānu var iestatīt, izmantojot sekojošo izvēlni: **Menu > Settings > Users > Display**

Info line small: Izvēlieties kādu informāciju jūs vēlaties attēlot uz mazās informācijas līnijas Info line large: Izvēlieties kādu informāciju jūs vēlaties attēlot uz lielās informācijas līnijas



Light time-out: Iestatiet cik sekundes pēc pēdējā taustiņa nospiešanas, ekrāna apgaismojums paliks aktīvs

4.14. Taustiņu bloķēšana

Taustiņu bloķēšana nodrošina, ka taustiņi tiek bloķēti pēc 30 sekundēm, ja neviens no tiem netiek nospiests.

Jūs varat iestatīt taustiņu bloķēšana ar vai bez PIN koda, izmantojot izvēlni **Menu >** Settings > Users > Key lock

Off: Taustiņū bloķēšana ir deaktivizēta
On: Taustiņu bloķēšana ir aktivizēta.
On + pin code: Taustiņu bloķēšana ir aktivizēta, un var tikt deaktivizēta ievadot PIN kodu.

Taustiņu bloķēšanu vienmēr ir iespējams deaktivizēt ievadot kodu 0012

4.15. Valodas izvēlne

Ja jums ir kontroliera internacionālā versija, jūs varat izvēlēties izvēlnes valodu: Menu > Settings > Users > Language

4.16. Lietotāja līmeņa iestatīšana

Jūs varat izvēlēties lietotāja līmeni sekojoši: Menu > Settings > Users > User mode

Basic mode: Šinī režīmā nav iespējams lietot laika programmas. Jūs varat iestatīt temperatūru tikai manuāli.

Normal mode: Šis ir noklusējuma iestatījums. Lielākā daļa iespēju ir pieejamas, piemēram laika programma.

Extended mode: Šinī režīmā jūs varat izmantot 2 standarta laika programmas, A un B. Jūs varat arī izmainīt vairāk iestatījumu un pieprasīt vairāk informācijas.

Daži parametri var tikt izmainīti tikai **Extended mode** režīmā. Iestatījumi, kurus jūs veicat, saglabājās pieejami gan **Basic mode** gan **Normal mode** režīmos.

4.17. Rūpnīcas iestatījumu atgriešana

Jūs varat atiestatīt visus parametrus sekojoši: Menu > Settings > Users > Reset

4.18. Kalibrēšana

Jūs varat pielāgot telpas un āra gaisa sensora izmērītās vērtības, izmantojot: **Menu > Settings > Users > Calibration**. Tas var būt lietderīgi, ja reālā temperatūra, nesakrīt ar to, pie kuras jūs esat pieradis.



4.19. Savienojuma atjaunošana ar bāzes staciju (Tikai RF kontrolieriem)

Kad RF kontrolieris, vai bāzes stacija tiek nomainīta, ir jāatjauno savienojums. Lai to izdarītu, rīkojieties sekojoši:

1. Iestatiet bāzes staciju savienojuma režīmā.

2. Izvēlieties kontrolierī Menu > Settings > Users > Connection > Base station Pēc pāris sekundēm savienojums ir atjaunots

4.20. Papildus RF sensora pievienošana (tikai RF kontrolierim)

- 1. Iestatiet RF sensoru pievienošanās režīmā
- Kontrolierī RF izvēlieties: Menu > Settings > Users > Connection. Izvēlieties pareizo sensoru un nospiediet connect. Pēc pāris sekundēm savienojums ir atjaunots.

4.21. Laika un datuma iestatīšana

Iestatiet laiku un datumu sekojoši: **Menu > Settings > Date/time Set time** – laika iestatīšana **Set date** – datuma iestatīšana **Summer time** – vasaras režīma iestatīšana **Europe:** Kontrolieris automātiski pārslēdzas starp vasaras un ziemas laiku. **Other:** Jūs varat pats iestatīt pārslēgšanos starp vasaras un ziemas laiku, norādot mēnesi un nedēļu. Laiks pārslēgsies pēdējā svētdienā. **Manual:** Kontrolieris nepārslēdzas starp vasaras un ziemas laiku. Laiks ir jānomaina rokas režīmā.

4.22. Komforta korekcija

Ir daudz patīkamāk, kad radiatori telpās ir silti (starp 50 un 90°C). Mēdz gadīties, ka reālā temperatūra telpā ir augstāka, nekā vēlamā. Komforta korekcija nodrošina iespēju, ka telpā temperatūra nepārsniedz vēlamo.

Piemērām – vēlamā temperatūra telpā ir 21°C, iegūtais siltums no radiatoriem, pie 20,7°C liek justies tā it kā telpā būtu 21°C, komforta korekcija nodrošina, ka telpa netiek turpināta sildīt, ja temperatūra pārsniedz 20,7°C

Komforta korekciju var iestatīt sekojoši: Menu > Settings > System > Temperature > Comfort corr.

Komforta korekcija ir aktivizēta pēc noklusējuma

4.23. Leģionellas funkcija

Karstais ūdens reizi nedēļā var tikt uzsildīts līdz 65°C, lai izsargātos no leģionellas baktērijas izplatīšanās karstā ūdens tvertnē.

Kad šīs iestatījums ir aktivizēts, karstais ūdens tiek uzsildīts katru pirmdienu 02:00.

Šo iestatījumu var izmainīt sekojoši: Menu > settings > DHW > AntiLegionella



4.24. Karstā ūdens temperatūras kontrole

Jūs varat iestatīt, kad un kādos gadījumos karstā ūdens temperatūra var tikt samazināta, enerģijas taupīšanas nolūkos. Piemēram nakts laikā, kad pieprasījums pēc karstā ūdens ir minimāls. Kontrolierim ir 2 režīmi

- Standby

- DHW temperature

Abas funkcijas ir aktivizētas vienlaicīgi ≯ ikona ir attēlota uz ekrāna, kad gaidīšana (*Standby*) režīms ir izslēgts

Time	Desired room temperature
07:00	20°C
09:00	15℃ X
11:00	
13:00	
15:00	
17:00	
19:00	21°C
21:00	
23:00	15℃ 🗡
00:00	

DHW Standby

Karstā ūdens tvertne tiek periodiski uzsildīta, lai nodrošinātu momentānu karstā ūdens pieejamību. To ir iespējams iestatīt sekojoši:

Menu > Settings > DHW > Standby

Jūs varat izvēlēties sekojošās opcijas:

Continuous off: Karstā ūdens tvertne netiek patstāvīgi sildīta, lietojiet šo opciju maksimālai enerģijas taupīšanai

Continuous on: karstā ūdens tvertne tiek regulāri sildīta, lietojiet šo opciju maksimālai komforta līmeņa nodrošināšanai

Night temp off (≯ tiek attēlots uz ekrāna): Karstais ūdens netiek sildīts, ja telpas temperatūra ir tāda pati vai zemāka, kā iestatīta nakts temperatūra, kura tiek uzstādīta sekojoši: Menu > Program > Night temp.

Izvēlieties Night off funkciju, enerģijas taupīšanai nakts laikā.

Katli var dažādi uzvesties, ja šī funkcija ir aktivizēta.

DHW temperature

- 1. Izvēlieties kontrolierī: Menu > Settings > DHW > DHW temperature
- 2. Jūs varat izvēlēties no sekojošajām iespējām

Temperature: Izvēlieties karstā ūdens temperatūru, kuru katlam ir jānodrošina patstāvīgi



Clock prog.: Laika programma nodrošina iespēju noteikt karstā ūdens temperatūru. Karstā ūdens laika programmas iestatīšana ir identiska, kā laika programmas iestatīšana apkurei (9.lpp).

Maksimālā temperatūra, kuru var iestatīt ir atkarīga no katla uzstādījumiem. Kad izveidojat savu laika programmu, ir svarīgi iestatīt, lai karstais ūdens sāktu tikt sildīts stundu ātrāk, kā jums ir nepieciešams, tas nodrošina katlam nepieciešamo laiku, lai uzsildītu tvertni.

4.25. Apkures sistēma

Vairākus apkures sistēmas uzstādījumus ir iespējams iestatīt sekojoši: **Menu > Settings > System > CH system**

Pump control: Kad šis režīms ir aktivizēts, cirkulācijas sūknis izslēdzas, kad nav pieprasījuma pēc siltumenerģijas. Tas nozīmē, ka sūknis ilgāk kalpo un tērē mazāk elektrības. Brīdī, kad atkal ir nepieciešamība pēc siltumenerģijas, tas var aizņemt dažas minūtes, kamēr radiatori piepildās ar karstu ūdeni.

Heating rate: Šis parametrs ļauj noteikt cik ātri vai lēni kontrolieris atbild uz temperatūras izmaiņām. Piemēram siltajām grīdām ieteicams izvēlēties funkciju **Slowest.**

Cooling rate: Šī funkcija atļauj noteikt cik ātri jūsu māja atdziest, vai cik labi tā ir izolēta. Šis parametrs ietekmē vadības stratēģiju **RTC** un **OTC+comfort**. Un periodus, starp degļa izslēgšanos un ieslēgšanos.

Cooling rate > Slowest – ilgi periodi starp degļa izslēgšanos un ieslēgšanos **Cooling rate > Fastest** – īsi periodi starp degļa izslēgšanos un ieslēgšanos

Max. pre-heat: Maksimālais laiks pirms pārslēgšanās laika, kad pirmssildīšana var sākties (minūtes).

Min. CH temp.: Minimālā vēlamā temperatūra apkures sistēmai. Šis iestatījums ir pilnība nelietderīgs konvektoriem.

Max CH temp.: Maksimālā temperatūra apkures sistēmai. (Šī nav katla maksimālā temperatūra)

4.26. Sala aizsardzība - Sistēmai

Jūs varat izmantot sala aizsardzību, lai izvairītos no radiatoru sasalšanas, telpās, kurās pastāv šāds risks. Piemērām, temperatūra nakts laikā nenokrīt zem 19°C, kas nozīmē to, ka sūknis neieslēdzās. Radiatori, kuri atrodas piebūvēs tiek pakļauti sasalšanas riskam.

Sala aizsardzības opcija tiek automātiski ieslēgta, ja pievienots ir āra gaisa sensors. Ara gaisa temperatūra, pie kuras šī funkcija var tikt iestatīta: **Menu > Settings > System > Temperature > Frost protection.**

Šī vērtība ir iestatīta -10° C pēc noklusējuma. Sūknis tiek palaists pie $-10,5^{\circ}$ C un apturēts pie $-9,5^{\circ}$ C.

4.27. Sala aizsardzība – Telpai

Izmantojiet telpas sala aizsardzību, lai pasargātu telpu, kurā kontrolieris ir novietots no aizsalšanas. Šai funkcijai nav nepieciešams āra gaisa sensors.



Minimālā telpas temperatūra sala aizsardzībai ir iestatīta 6°C. Jūs varat to izmainīt sekojoši: **Menu > Program > Frost temp..**

Aktivizēt šo funkciju var sekojoši: Program > Frost

Radiatoru vārstiem, telpā, kurā regulators ir uzstādīts, jābūt pilnībā atvērtiem.



5. Darbības kļūdu ziņojumi

Kļūdas kods	Kļūdas	Kļūdas	Risinājums
	indikācija	apraksts	
F200 Nav savienojuma ar āra gaisa sensoru	▲ un î∩ ir attēlotas uz ekrāna	No connection to outside sensor.	Pārbaudiet apkures katla savienojumu ar āra gaisa sensoru
F203 Kļuda savienojumā ar apkures katlu	ir attēlots uz ekrāna	Communication error. Check the connection.	Pārbaudiet savienojumu ar apkures katlu
F214 Kļūdaina telpas temperatūras nolasīšana	ir attēlots uz ekrāna	Room temperature is out of measuring range or sensor is defective.	Telpas temperatūras mērījums ir kļūdains. Sensors var būs bojāts, ja telpas temperatūra ir zem - 5°C vai virs 65°C. Sazināties ar tehniķi.
F215 Kontroliera kūda	ir attēlots uz ekrāna	Internal fault. Controller failure.	Sazināties ar tehniķi
F216 F219 Nav savienojuma ar bāzes staciju (Tikai RF kontrolieriem)	"i" un Δ ir attēlots uz ekrāna	Wireless communication fault.	Pārbadiet vai bāzes stacija ir ieslēgta un funkcionē pareizi. Ja nav savienojuma starp bāzes staciju un kontrolieri, atjaunojiet to sekojoši: Iestatiet bāzes staciju



F227 Pagaidiet RF sensora savienojumu	Wait for RF sensor	Wait for RF sensor information. This may take 15 mins.	savienošanās režīmā. Izvēlieties kontrolierī Menu > Settings > Users > Connection > Base station > Connect. Ja tas neatrisina problēmu, izvelieties citu novietojumu bāzes stacijai vai kontrolierim vai arī pārvietojiet šķēršļus, kuri varētu traucēt savienojuma signālam Šī kļūda var parādīties pēc tam, kad RF kontrolieris ir pārstartēts (piem. samainītas baterijas) Tiklīdz, kā RF kontrolieris būs saņēmis signālu no bāzes stacijas, kļūda pazudīs. Ja RF kontrolieris nevarēs izveidot savienojumu, pēc 15 minūtēm tiks attēlots cits kļūdas kods.
Ūdens spiediens ir pārāk zems	Dotais sistēmas ūdens spiediens, un ir attēlots uz ekrāna	The water pressure in your central heating system is too low.	Uzpildiet apkures sistēmu ar siltumnesēju.
E-Code: Boiler failure	E-Code ir attēlots uz ekrāna	Boiler failure: See the installation and service manual for the boiler. Or equipment between the controller and boiler.	Izmantojiet E-code, lai atrastu kļūdu papildus aprīkojumā (Katls, kaskādes kontrolieris, C-Mix modulis).
Kontroliera baterijas	▲ un I ir attēlots uz ekrāna	-	Baterijas ir gandrīz tukšas, samainiet 3 AA baterijas

5.1. Apkopes ziņojumi

Nepieciešama katla apkope				
Kļūdas	ir attēlots uz ekrāna			
indikācija				
Kļūdas	Apkopes tips (A,B vai C) ir nepieciešams 2 mēnešu laikā.			
apraksts				
Risinājums	Sazināties ar tehniķi			



5.2. Problēmas un risinājumi

No rīta apkures sistēma uzsilst pārāk ātriPielāgojiet Max pre heating time uzstādījumusIekštelpas nav laikus uzsilušasAtveriet radiatora vārstus pilnībā Pielāgojiet Max pre-heating time uzstādījumus Palieliniet Max.pre-heat, uzstādot Fastest Laika apstākļu kompensējošajām programmām jums jārīkojas sekojoši: Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstus korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet apkures vadības stratēģijuIekštelpās ir pārāk siltiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstu korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģiju Ja apkures sistēma tiek vadīta pēc telpas temperatūras, uzsilšanas attiecība var būt pārak augsta, vai arī sensors ir nepareizi nokalibrētsIekštelpās ir pārāk aukstiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Pārregulējiet radiatoru termostatu vārstu korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģijuKarstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols \mathcal{F} ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta sildīt pārāk vēlu. Ietstiek karstā ūdens stratēģijuApkures katls sāk sildīt iekštelpas temperatūreLaika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras. Sinī gadījumā ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katls vadīts astatēģiju. Apkures katls tie	Problēma	Risinājums
uzsilst päräk ätri Atveriet radiatora värstus pilnībā lekštelpas nav laikus Atveriet radiatora vārstus pilnībā uzsilušas Pielāgojiet Max pre-heating time uzstādījumus Palieliniet Max.pre-heat, uzstādot Fastest Laika apstākļu kompensējošajām programmām jums jārīkojas sekojoši: Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstus korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet apkures vadības stratēģiju Iekštelpās ir pārāk silti Laika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpās ir pārāk sulti Laika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpās ir pārāk suksti Laika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpās ir pārāk auksti Laika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpās ir pārāk auksti Laika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpās ir pārāk auksti Laika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpās ir pārāk auksti Laika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpās ir pārāk auksti Laika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpās ir pārāk auksti Laika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpās ir pārāk augsta, ka Pārtegulējiet ardiatoru termostatu vārstus. Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratē	No rīta apkures sistēma	Pielāgojiet Max pre heating time uzstādījumus
Iekštelpas nav laikus uzsilušasAtveriet radiatora värstus pilnībā Pielāgojiet Max pre-heating tīme uzstādījumus Palicliniet Max, pre-heat, uzstādot Fastest Laika apstākļu kompensējošajām programmām jums jārīkojas sekojoši: Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstus korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet apkures vadības stratēģijuIekštelpās ir pārāk siltiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstu korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģiju Ja apkures sistēma tiek vadīta pēc telpas temperatūras, uzsilšanas attiecība var būt pārak augsta, vai arī sensors ir nepareizi nokalibrētsIekštelpās ir pārāk aukstiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Pāregulējiet radiatoru termostatu vārstus. Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģijuKarstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols ⊀ ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta sidīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens stratēģijuApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolicis ir iestafts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls var sākt sildīt temperatūres. Sinī gadījumā problēmu var novērs pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperatūre) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katl	uzsilst pārāk ātri	
uzsilušasPielāgojiet Max pre-heating time uzstādījumus Palicliniet Max.pre-heat, uzstādot Fastest Laika apstākļu kompensējošajām programmām jums jārīkojas sekojoši: Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstus korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet apkures vadības stratēģijuIekštelpās ir pārāk siltiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstu korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģiju Ja apkures sistēma tiek vadīta pēc telpas temperatūras, uzsilšanas attiecība var būt pārak augsta, vai arī sensors ir nepareizi nokalibrētsIekštelpās ir pārāk aukstiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpās ir pārāk aukstiKarstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šin gadījumā, simbols ≯i ir attēļots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens trethe rematureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensējošā veidā: Pāregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens trethe zemeratūras. Sinī gadījumā problēmu van ovērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūras. Sinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. A	Iekštelpas nav laikus	Atveriet radiatora vārstus pilnībā
Palieliniet Max.pre-heat, uzstādot Fastest Laika apstākļu kompensējošajām programmām jums jārīkojas sekojoši: Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstus korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet apkures vadības stratēģijuIekštelpās ir pārāk siltiLaika apstākļu kompensējošajām programmām jums jārīkojas sekojoši: Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstus korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģijuIekštelpās ir pārāk siltiLaika apstākļu kompensējoša kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstu korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģiju Ja apkures sistēma tiek vadīta pēc telpas temperatūras, uzsilšanas attiecība var būt pārak augsta, vai arī sensors ir nepareizi nokalibrētsIekštelpās ir pārāk aukstiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Pārregulējiet radiatoru termostatu vārstus. Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģijuKarstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta silīm pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens semperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls var sāk sildīt temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sāk sultāk us kats var sāk sildīt temperatūra. Šinī gadījumā problēmu var novērst pi	uzsilušas	Pielāgojiet Max pre-heating time uzstādījumus
Laika apstākļu kompensējošajām programmām jums jārīkojas sekojoši: leregulējiet radiatoru termostatu vārstus korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet apkures vadības stratēģijuIekštelpās ir pārāk siltiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: leregulējiet radiatoru termostatu vārstu korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģiju Ja apkures sistēma tiek vadīta pēc telpas temperatūras, uzsilšanas attiecība var būt pārak augsta, vai arī sensors ir nepareizi nokalibrētsIekštelpās ir pārāk aukstiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Pārregulējiet radiatoru termostatu vārstus. Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģijuKarstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: lespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols \mathcal{K} ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: lespējams, ka tvertne ir sākta sidīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens tvertne: lespējams, ka tvertne ir sākta sidīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens sugais atemperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katls vadīts pēcāra gaisa tarēģiju. Apkures katls va sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		Palieliniet Max.pre-heat, uzstādot Fastest
jārīkojas sekojoši: Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstus korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet apkures vadības stratēģiju Iekštelpās ir pārāk silti Laika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstu korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģiju Ja apkures sistēma tiek vadīta pēc telpas temperatūras, uzsilšanas attiecība var būt pārak augsta, vai arī sensors ir nepareizi nokalibrēts Iekštelpās ir pārāk auksti Laika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Pārregulējiet radiatoru termostatu vārstus. Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģiju Karstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikus Karstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikus Apkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols ≯ ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta sidīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlnī Tap water temperature Apkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru. Apkures katls var sāk tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sāk sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		Laika apstākļu kompensējošajām programmām jums
Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstus korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet apkures vadības stratēģijuIekštelpās ir pārāk siltiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstu korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģiju Ja apkures sistēma tiek vadīta pēc telpas temperatūras, uzsilšanas attiecība var būt pārak augsta, vai arī sensors ir nepareizi nokalibrētsIekštelpās ir pārāk aukstiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpās ir pārāk aukstiIekštelpās ir pārāk aukstiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Pārregulējiet radiatoru termostatu vārstus. Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģijuKarstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols ≯i ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stam4-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens temperatūra. Varstā ūdens temperatūra. Iestatiet karstā ūdens temperatūra. Sinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts aikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls varš sāk sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		jārīkojas sekojoši:
Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet apkures vadības stratēģijuIekštelpās ir pārāk siltiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstu korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģiju Ja apkures sistēma tiek vadīta pēc telpas temperatūras, uzsilšanas attiecība var būt pārak augsta, vai arī sensors ir nepareizi nokalibrētsIekštelpās ir pārāk aukstiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpās ir pārāk aukstiIekštelpās uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols ≯i ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne ir sākta sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūraApkures katls sāk sildīt izkātelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestafīts uz viszemāko temperatūru. Apkures katls var sāk slis tev vasīts pēcā ara gaisa temperatūras. Sinī gadījumā problēmu var avēst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katls iekatījumus (Max pre-heating time)		Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstus korekti
Izmainiet apkures vadības stratēģijuIekštelpās ir pārāk siltiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstu korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģiju Ja apkures sistēma tiek vadīta pēc telpas temperatūras, uzsilšanas attiecība var būt pārak augsta, vai arī sensors ir nepareizi nokalibrētsIekštelpās ir pārāk aukstiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpās ir pārāk aukstiIekštelpās ir pārāk aukstiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Pārregulējiet radiatoru termostatu vārstus. Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģijuKarstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols \varkappa ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens temperatūre caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru. viszemāko temperatūru. viszemāko temperatūru. Apkures katls varšāk sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		Pielāgojiet apkures līkni
Iekštelpās ir pārāk siltiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstu korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģiju Ja apkures sistēma tiek vadīta pēc telpas temperatūras, uzsilšanas attiecība var būt pārak augsta, vai arī sensors ir nepareizi nokalibrētsIekštelpās ir pārāk aukstiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpās ir pārāk aukstiIekštelpās ir pārāk aukstiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Pārregulējiet radiatoru termostatu vārstus. Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģijuKarstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols ≯i ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūra caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru. viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iedāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		Izmainiet apkures vadības stratēģiju
iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstu korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģiju Ja apkures sistēma tiek vadīta pēc telpas temperatūras, uzsilšanas attiecība var būt pārak augsta, vai arī sensors ir nepareizi nokalibrētsIekštelpās ir pārāk aukstiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpaš temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Pārregulējiet radiatoru termostatu vārstus. Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģijuKarstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols ≯i ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta silītī pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūres ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)	Iekštelpās ir pārāk silti	Laika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka
var atrisināt sekojošā veidā: Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstu korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģiju Ja apkures sistēma tiek vadīta pēc telpas temperatūras, uzsilšanas attiecība var būt pārak augsta, vai arī sensors ir nepareizi nokalibrētsIekštelpās ir pārāk aukstiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpās temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Pārregulējiet radiatoru termostatu vārstus. Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģijuKarstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols ⊀ ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta sidīt pārāk vēlu. Iestatit karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperatūre) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu
Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstu korekti Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģiju Ja apkures sistēma tiek vadīta pēc telpas temperatūras, uzsilšanas attiecība var būt pārak augsta, vai arī sensors ir nepareizi nokalibrētsIekštelpās ir pārāk aukstiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Pārregulējiet radiatoru termostatu vārstus. Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģijuKarstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: lespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols ≯i ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: lespējams, ka tvertne ir sākta sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls var sākt sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls var šākta sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		var atrisināt sekojošā veidā:
Pielāgojiet apkures līkniIzmainiet vadības stratēģijuJa apkures sistēma tiek vadīta pēc telpas temperatūras, uzsilšanas attiecība var būt pārak augsta, vai arī sensors ir nepareizi nokalibrētsIekštelpās ir pārāk aukstiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Pārregulējiet radiatoru termostatu vārstus. Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģijuKarstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: lespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols ≯i ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens temperatūreApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls var sākt sildīt pirmā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperatūre) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		Ieregulējiet radiatoru termostatu vārstu korekti
Izmainiet vadības stratēģijuJa apkures sistēma tiek vadīta pēc telpas temperatūras, uzsilšanas attiecība var būt pārak augsta, vai arī sensors ir nepareizi nokalibrētsIekštelpās ir pārāk aukstiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Pārregulējiet radiatoru termostatu vārstus. Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģijuKarstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols ⊀ ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls varšā tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadība stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		Pielāgojiet apkures līkni
Ja apkures sistēma tiek vadīta pēc telpas temperatūras, uzsilšanas attiecība var būt pārak augsta, vai arī sensors ir nepareizi nokalibrētsIekštelpās ir pārāk aukstiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Pärregulējiet radiatoru termostatu vārstus. Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģijuKarstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols ⊀ ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls varš sākt sildīt pēcāra gaisa temperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadība stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		Izmainiet vadības stratēģiju
uzsilšanas attiecība var būt pārak augsta, vai arī sensors ir nepareizi nokalibrētsIekštelpās ir pārāk aukstiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Pārregulējiet radiatoru termostatu vārstus. Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģijuKarstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols ≯i ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		Ja apkures sistēma tiek vadīta pēc telpas temperatūras,
sensors ir nepareizi nokalibrētsIekštelpās ir pārāk aukstiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Pārregulējiet radiatoru termostatu vārstus. Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģijuKarstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols ≯ ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadība stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		uzsilšanas attiecība var būt pārak augsta, vai arī
Iekštelpās ir pārāk aukstiLaika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Pārregulējiet radiatoru termostatu vārstus. Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģijuKarstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols ≯: ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		sensors ir nepareizi nokalibrēts
iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu var atrisināt sekojošā veidā: Pārregulējiet radiatoru termostatu vārstus. Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģijuKarstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols ≯ ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)	Iekštelpās ir pārāk auksti	Laika apstākļu kompensējošā kontrole nozīmē to, ka
var atrisināt sekojošā veidā: Pārregulējiet radiatoru termostatu vārstus. Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģijuKarstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols ≯ ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		iekštelpas temperatūra netiek ņemta vērā. Problēmu
Pārregulējiet radiatoru termostatu vārstus. Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģijuKarstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols ≯ ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		var atrisināt sekojošā veidā:
Pielāgojiet apkures līkni Izmainiet vadības stratēģijuKarstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols ≯ ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		Pārregulējiet radiatoru termostatu vārstus.
Karstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols ⊀ ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		Pielāgojiet apkures līkni
Karstā ūdens uzsilšanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katls: Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols ⊀ ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		Izmainiet vadības stratēģiju
Karsta udens uzsiisanas laiks aizņem ļoti ilgu laikusApkures katis: lespējams, ka karsta udens sagatavošanas gaidīšanas funkcija ir izslēgta. Šinī gadījumā, simbols ≯ ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		
Taiks aizņēm joti līgu laikussagatavosanas galdīsanas funkcija ir izstēgta. Šinī gadījumā, simbols ⊀ ir attēlots uz displeja. Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas galdīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)	Karsta udens uzsilsanas	Apkures katis: lespejams, ka karsta udens
Sini gadījuma, simbols > i rattelots uz displēja.Ieregulējiet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas (stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)	laiks aizņem ļoti ilgu laikus	sagatavosanas galdisanas funkcija ir izslegta.
Ieregulejlet karsta udens sagatavosanas galdisanas(stand-by) funkciju izvēlnē DHW stanbyKarstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		Sini gadījuma, simbols /; ir attelots uz displēja.
(stand-by) funkciju fizvenie DR w stanby Karstā ūdens tvertne: Iespējams, ka tvertne ir sākta sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		(stond by) funkciju izvālnā DUW stonby
Karsta udens tvertne. Tespejains, ka tvertne ir sakta sildīt pārāk vēlu. Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		(stand-by) lunkciju izveine DH w standy
Siluit parak velu.Iestatiet karstā ūdens temperatūru caur izvēlni Tap water temperatureApkures katls sāk sildītLaika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras.Nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		karsta udens tverme: lespejams, ka tverme ir sakta
Apkures katls sāk sildītLaika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		Shull palak velu.
Apkures katls sāk sildīt iekštelpas vai karsto ūdeni nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.Laika apstākļu kompensācijas vadība nozīmē to, ka apkures katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)		veter temperature
Apkures kaus sak shultLaika apstakju kompensacijas vauba nozime to, kaiekštelpas vai karsto ūdeniapkures katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras.nakts laikā, lai ganŠinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot naktskontrolieris ir iestatīts uztemperatūras ierobežošanu (Night temperature) vaiarī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju.Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika.Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Maxpre-heating time)	Apkures katls säk sildit	Laika apstākļu kompensācijas vadība pozīmā to ka
ickstelpas val kaisto udelli nakts laikā, lai gan kontrolieris ir iestatīts uz viszemāko temperatūru.japkures kaits tiek vautis pēc ara gaisa temperaturas. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nakts temperatūras ierobežošanu (Night temperature) vai arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)	iakštalnas vai karsto ūdani	ankuras katls tiek vadīts pēc āra gaisa temperatūras
nakts laika, lai gansini gaujunia problemu var noverst pielagojot naktskontrolieris ir iestatīts uztemperatūras ierobežošanu (Night temperature) vaiviszemāko temperatūru.arī izvēloties citu apkures katla vadības stratēģiju.Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika.Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Maxpre-heating time)	nakte laikā lai gan	japkuros kaus nok vauns poe ara gaisa temperaturas. Šinī gadījumā problēmu var novērst pielāgojot nekto
viszemāko temperatūru. viszemāko temperatūru. Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)	kontrolieris ir jestatīts uz	temperatūras ierobežošanu (Night temperatūr as vai
Apkures katls var sākt sildīt pirms paredzēta laika. Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)	viszemāko temperatūru	arī izvēloties citu ankures katla vadības stratēģiju
Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Max pre-heating time)	Tiszemuko temperaturu.	Ankures katls var säkt sildit nirms naredzēta laika
pre-heating time)		Pielāgojiet pirmssildīšanas laika iestatījumus (Mav
Pro nound unic/		nre-heating time)
Karstais ūdens tiek sildīts, tikai ja telpas temperatūra ir		Karstais ūdens tiek sildīts, tikai ja telpas temperatūra ir
lielāka par nakts temperatūru		lielāka par nakts temperatūru.
Temperatūra atškiras no Izlabojiet temperatūras mērījumus, izmantojot	Temperatūra atškiras no	Izlabojiet temperatūras mērījumus, izmantojot
reālās Calibration iestatījumus	reālās	Calibration iestatījumus



Kontroliera ekrāns nestrādā	OpenTherm kontrolieris: Pārbaudiet savienojumu ar
	apkures katlu.
	RF kontrolieris: Ievietojiet pilnība uzlādēta baterijas
Ekrāna apgaismojums	OpenTherm kontrolieris: Iespējams, ka jūsu apkures
nestrādā	katls neatbalsta OpenTherm Smart Power. Šajā
	gadījumā ievietojiet baterijas kontrolierī.
	RF kontrolieris: Ievietojiet pilnība uzlādētas baterijas
Karstais ūdens ir auksts vai	Iespējams, ka karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas
vāji remdens	(stand-by) 🛪 funkcija ir izslēgta.
	Pārslēdziet karstā ūdens sagatavošanas gaidīšanas
	režīmu uz Continuously on

