

FR

DE

EN

NL


IT

ES


PL

RU

JA39 - JA40 - JA41



A



B

2x

C003666-B



Notice de montage

Français

Kit de conversion propane

Montageanleitung

Deutsch

Umbausatz auf Propan

Assembly Instructions

English

Propane conversion kit

Montage-instructie

Nederlands

Propaan-ombouwkit

Istruzioni di montaggio

Italiano

Kit di conversione a gas propano

Instrucciones de montaje

Español

Kit de conversión propano

Instrukcja montażu




Polski

Zestaw do przestawienia na propan







Инструкция по монтажу

РУССКИЙ



Набор для переоборудования на пропан



M002543-A



C003664-D



C003676-A

Procéder au réglage du rapport air / gaz.

-  Se reporter à la notice d'installation et d'entretien de la chaudière

Dann das Luft/Gas-Verhältnis einstellen.

-  Siehe Installations- und Wartungsanleitung des Heizkessels

Set the air/gas ratio.

-  Refer to the installation and maintenance instructions of the boiler

Controleer de instelling van de gas-/luchtverhouding.

-  Zie de installatie- en onderhoudshandleiding van de ketel

Procedere con la regolazione del rapporto aria/gas.

-  Fare riferimento alle istruzioni di installazione e di manutenzione della caldaia

Ajustar la relación aire/gas.




-  Consultar las instrucciones de instalación y mantenimiento de la caldera

Ustawić stosunek powietrze-gaz.

-  Patrz instrukcja instalowania i konserwacji kotła

Приступить к настройке соотношения воздух / газ.

-  См. инструкцию по установке и техническому обслуживанию котла



C003665-C



AD051-AC

27/05/2014

