



LŪKU PACELŠANAS MAGNĒTS



Magnēts čuguna lūku pacelšanai

Lietošanas instrukcija:

- Novietojiet lūku pacelšanas magnētu uz čuguna lūkas, kas iepriekš ir attīrīta no smilts, akmeņiem un citiem netīrumiem;
- Paceliet čuguna lūkas vāku, un pavelciet vāku prom no lūkas atveres;
- Lai noņemtu magnētu no čuguna lūkas, nedaudz nolieciet rokturi uz labo vai kreiso pusi;
- Novietojiet teleskopisko rokturi sākuma stāvoklī, noliecot rokturi uz leju;
- Vienmēr pēc izmantošanas rūpīgi notīriet no magnēta pēdas netīrumus.

Noderīga informācija :

Svars: 5,4 kg

Apkope: Regulāri tīrīt un eļļot magnēta pēdu

Uzglabāšana : Lūku pacelšanas magnētam saskaroties ar mobilajiem telefoniem, kredītkartēm un debetkartēm, mehāniskajiem pulksteņiem, videokasetēm, sirds stimulatoriem un dzirdes aparātiem – tas var bojāt iepriekš minēto ierīču turpmāko darbību.

